




Fernbedienung für RGB Steuerung



Belegung der Tasten



Belegung bei RGB: (DIP 1 = OFF) Taste Funktion

- | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 0 /1 Ein- / Ausschalten |
| 2 | | Handbetrieb (nächste Farbe, Reihenfolge von Auto-Programm). |
| 3 |  | Dimmen |
| 4 |  | Automatik-Programm und Geschwindigkeit |

Belegung bei Dimmer weiß: (DIP 1 = ON) Taste Funktion

- | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 |  | 0 /1 Ein- / Ausschalten |
| 2 |  | Dimmen heller |
| 3 | | 100% volle Helligkeit |
| 4 | | Dimmen dunkler |

Synchronisieren der Fernbedienung

Zum Synchronisieren der Fernbedienung den roten Knopf (neben den DIP Schaltern) auf der Fernbedienung drücken und gedrückt halten. Gleichzeitig einen beliebigen Knopf auf der Fernbedienung drücken und gedrückt halten. Nach ca. 2 Sekunden ist die Synchronisation abgeschlossen.